

ETICHETTA DETERSAN

DESCRIZIONE

Detergente liquido igienizzante profumato per la pulizia e l'igiene quotidiana di tutte le superfici lavabili.

MODALITA' D'USO

Diluire il prodotto in acqua secondo il dosaggio consigliato e lavare come d'abitudine.

DOSAGGIO

Pavimenti e superfici: 5% (50 ml) per ogni litro di acqua. Non occorre risciacquare.

Attrezzature: puro su una spugna. Risciacquare.



Attenzione

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi / il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto e/o recipiente in accordo con le regolamentazioni locali.

Composizione chimica

Regolamento 648/2004/CE – Contiene: <5% tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici.

Altri componenti: profumi.